
B W G
BAR CODE
IPA400xxxxxxx
BAR CODE
MAC ID TEXT FORMAT
POWER
EARTH FAULT
SILENCED
ALARM
SUPERVISORY
TROUBLE
PRE-RELEASE
RELEASE
SILENCE
RESET
ACK
DRILL
1 2 3
4 5 6
7 8 9
ENTER 0 ESC
I/O 4 + -
I/O 3 + -
I/O 2 + -
I/O 1 + -
TROUBLE NC COM NO
SUPERVISORY NC COM NO
ALARM NC COM NO
BATTERY - +
NAC 1 - +
NAC 2 - +
NAC3 - +
NAC4 - +
NAC5 - +
NAC6 - +
P-LINK1 - + A B
P-LINK2 - + A B
SLC - +